

Zasady utrzymywania komfortu termicznego w przestrzeni pasażerskiej

Załącznik nr 10 do Umowy zawartej w dniu r.

Nr przetargu: 63/2019

wersja: 1.1

data: 2019-07-16

1. Operator zobowiązany jest do utrzymania w przedziale pasażerskim autobusów temperatury powietrza w zakresie:
 - a) od 18°C do 25°C w okresie 1 kwietnia – 31 października,
 - b) od 5°C do 15°C w okresie 1 listopada – 31 marca.
2. W przypadku wystąpienia szczególnych warunków pogodowych ZTM może określić inne przedziały temperatur.
3. Jeżeli autobus nie jest wyposażony w urządzenia klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej, kierowca jest zobowiązany do zapewnienia możliwie najlepszych warunków komfortu cieplnego w przedziale pasażerskim, tj. otwieranie/zamykanie w razie potrzeby automatycznych klap dachowych lub uruchamiania w razie potrzeby ogrzewania wnętrza pojazdu.